

LSR Site Ste - Resa och köra säkert (inom siten)



Resa och köra säkert

Res och kör säkert genom att förbereda och planera resan/körningen

Referenser till andra rutiner	1
1 SYFTE.....	1
2 OMFATTNING.....	1
3 ROLLER OCH ANSVAR.....	1
4 MINIMIKRAV	2
4.1 FORDONSTRAFIK	2
4.2 TRUCKKÖRNING	2
4.3 CYKLAR OCH MOPEDER.....	2
5 DEFINITIONER.....	3

Referenser till andra rutiner

ID 70625	Rutin Tillträde
ID 70476	Rutin Säkert arbetstillstånd
ID 23585	Körtillstånd för truck
ID 19620	Truckar – användning på Perstorp Oxo

1 SYFTE

Syftet är att skapa säkra arbetsförhållanden för alla som vistas på fabriksområdet genom att reglera alla trafik inom området fabriksområdet.

2 OMFATTNING

Denna rutin omfattar all trafik inom fabriksområdet i Stenungsund och Nol.

3 ROLLER OCH ANSVAR

Ansvarig för bevakning och tillträdeskontroll är Perstorp Oxo arbetsmiljöingenjör.

Ansvarig för Perstorps fordon på området är respektive avdelningschef.

4 MINIMIKRAV

Motorfordon skall framföras enligt gällande trafikregler.

Fordonstrafik i ATEX zon eller innanför bommarna kräver tillstånd för hetarbete (körtillstånd) samt att kontinuerlig gaskontroll (gasfrihetsmätning) görs före fordonet (person går före fordon och gastestar innan fordonet framförs).

Zoner som kräver ovanstående vid fordonstrafik är spärrade med gul-svart kätting och/eller markerade med skyltar "ATEX-zon".

Högsta hastighet inom anläggningen är 20 km/tim, (undantaget är lastade fordon från area 87, som måste ha lite högre fart, 30 km/tim, för att komma upp för backen). Tomgångskörning är förbjuden.

När fordon lämnas skall motor, radio och kupévärmare stoppas, startnyckeln/el liknande skall sitta kvar. Undantag är markerade parkeringsplatser vid area 12 (kontors- och underhållsbygganden) samt utanför kontrollrum i Nol.

4.1 FORDONSTRAFIK

Fordonstrafiken inom området ska hållas vid ett absolut minimum.

För regler om fordonspass se rutin Tillträde.

Parkering får endast ske på anvisade platser.

4.2 TRUCKKÖRNING

Alla som kör truck på Perstorp Oxo, skall ha den utbildning som krävs samt giltigt körtillstånd. För entreprenörer gäller att de ska ha ett godkännande av sin arbetsgivare. Dokumenterat i "Körtillstånd för truck".

Truckkort, av branschen godkända utbildningar ex. TLP 2 eller yrkesbevis och körkort med minst traktorbehörighet skall uppvisas för Perstorps Oxo:s truckansvarige, för att kunna få ut ett körtillstånd.

Körtillståndet är giltigt i fem (5) år, sedan skall detta förnyas. Den enskilde tar kontakt med Perstorp OXO:s truckansvarige för att erhålla nytt körtillstånd.

Truckansvarig inom Perstorp Oxo AB är mek/svetschef eller dennes ersättare.

Vid transport av material skall vagn användas i möjligaste mån. Gods som behöver transporteras på gafflar skall vara väl förankrat, last får inte komma i gungning, gäller även vid material transport med last hängande i krok till kran.

4.3 CYKLAR OCH MOPEDER

Mopeder får ej transportera passagerare eller bogsera cyklar.

Samtliga mopeder/cyklar ska vara märkta med namn och avdelning/firma.

Cyklar får ej framföras i processareorna.

5 DEFINITIONER

-