



Stegar och arbetsbockar

Tillämpningsområde

Rutinerna gäller bärbara stegar och arbetsbockar.

Utförande och typkontroll

Stegar och arbetsbockar skall vara dimensionerade så att de erbjuder betryggande säkerhet vid den högsta belastning som de är avsedda för.

Stegar och arbetsbockar skall vara stabila och så enkla som möjligt att hantera och transportera, konstruerade så att de inte glider isär eller fälls ihop under användning.

Stegar och arbetsbockar skall vara utformade så att arbete från, och gång i, stege eller arbetsbock inte blir onödigt tröttande.

Stegar skall vara märkta

Stegar och arbetsbockar skall då de avlämnas för att tas i bruk vara tydligt och varaktigt märkta med tillverkarens eller importörens namn, tillverkningsår och typbeteckning.

Stegar och arbetsbockar skall om det behövs vara tydligt och varaktigt märkta med monteringsanvisningar, då de avlämnas för att tas i bruk.

Perstorp Oxo

Alla stegar, trappstegar skall vara märkta med placeringsnummer.

Entreprenörer

Stegar, trappstegar som entreprenör har med in på Perstorp Oxo:s område skall vara märkta med Firma namn. Kontrollprogram skall kunna uppvisas. Stegar skall uppfylla gällande lagkrav.

Användning

Stege får användas endast som tillträdesled och för kortvarigt arbete från stegen. Arbete från stege får endast ske om riskerna med att använda stege är så små att annan säkrare utrustning inte är befogad.

Endast lätt och hanterlig börda får hanteras på stege eller arbetsbock. Bärbar stege får endast beträdas av en person åt gången. Vid arbete från stege eller arbetsbock får endast sådana verktyg och redskap användas som kan hanteras säkert från stegen eller arbetsbocken.

Stegar som är sammansatta av flera delar skall användas på ett sådant sätt att det säkerställs att de olika delarna inte oavsiktligt kan rubbas i förhållande till varandra.

Upphängda stegar skall vara fastsatta på ett säkert sätt och, med undantag för repstegar, så att de inte kan rubbas eller komma i svängning.

Följande typer av stegar får användas endast om de är stagade eller förankrade.

- Anliggande stege som är längre än 5 m.
- Fristående stege med plattform och knästöd och mer än 2 m höjd till plattformen.
 - Annan fristående stege som är högre än 3 m.

Stegar och arbetsbockar skall underhållas väl och fortlöpande kontrolleras. De får inte användas om deras hållfasthet eller säkerhet i övrigt är nedsatt.

Stegar kontrolleras via FU systemet.